

IT Nome o il marchio del fornitore. EN Supplier's or trade mark. DE Name oder Warenzeichen des Lieferanten. FR Nom du fournisseur ou marque. BG име или търговска марка на доставчика. CZ Název nebo ochranná známka dodavatele. HR Naziv ili zaštitni znak dobavljača. DK Leverandørens navn eller varemærke. ET Tarnija nimi või kaubamärk. FI Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki. EL το όνομα/η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή. LV Piegādātāja nosaukums vai preču zīme. LT Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas. NL De naam van de leverancier of het handelsmerk. PL Nazwa dostawcy lub znak towarowy. PT Nome do fornecedor ou marca comercial. RO Denumirea sau marca comercială a furnizorului. SK Meno dodávateľa alebo ochranná známka. SL Ime dobavitelja ali blagovna znamka. ES Nombre o marca del proveedor. SV Leverantörens namn eller varumärke. HU Szállító neve vagy védjegye.		
IT Modello. EN Model. DE Modellkennung. FR Modèle. BG модела. CZ Modelu. HR Modela. DK Modelidentifikator. ET Mudelitähis. FI Mallitunniste. EL μοντέλου προμηθευτή. LV Modeļa. LT Modelio. NL Model. PL Modelu. PT Modelo. RO Model. SK Modelu. SL Modela. ES Modelo. SV Modellbeteckning. HU Modellazonosító.	TWINS 110/UH/B2/A	
IT Numero di zone di cottura / Number of cooking zones /Nombre de surfaces de cuisson / Anzahl der Kochzonen / Número de zonas de cocción/Aantal kookzones, Anzahl der Kochzonen	5	
TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO PER ZONA DI COTTURA / HEATING TECHNOLOGY FOR COOKING ZONE / TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE PAR ZONE DE CUISSON / TECHNOLOGIE FÜR HEIZUNG KOCHZONE / TECNOLOGÍA DE CALENTAMIENTO PARA ZONA DE COCCIÓN / TECHNOLOGIE VOOR VERWARMING KOOKZONE / Heiztechnik für KOCHZONE	P1	INDUCTION
	P2	INDUCTION
	P3	INDUCTION
	P4	INDUCTION
	P5	INDUCTION
PER ZONE DI COTTURA CIRCOLARI: diametro dell'area della superficie utile per zona di cottura riscaldata elettricamente FOR CIRCULAR COOKING ZONES: diameter of useful surface area for electric heated cooking zone POUR LES ZONES DE CUISSON CIRCULAIRE: diamètre de la surface par zone de cuisson alimentée à l'électricité FÜR KREISKOCHZONEN: Durchmesser der nutzbaren Flächen, der elektrisch erhitzten Kochzonen PARA ZONAS DE COCCIÓN CIRCULARES: diámetro de la superficie para cada zona de cocción por calentamiento eléctrico VOOR RONDE KOOKZONES: diameter van nutge oppervlakte per elektrisch verwarmde kookzone.	P1	320 cm
PER ZONE DI COTTURA NON CIRCOLARI: lunghezza e larghezza dell'area superficie utile per zona di cottura riscaldata elettricamente FOR NON-CIRCULAR COOKING ZONES: length and width of useful surface area for electric heated cooking zone POUR LES ZONES DE CUISSON NON CIRCULAIRE: longueur et largeur de la surface utile par surface de cuisson alimentée à l'électricité FÜR NICHT KREISFÖRMIGE KOCHZONEN: Die Länge und Breite der nutzbaren Flächen, der elektrisch erhitzten Kochzonen PARA ZONAS DE COCCIÓN NO CIRCULARES: largo y ancho de superfci útil para cada zona de cocción por calentamiento eléctrico VOOR NIET-RONDE KOOKZONES: lengte en breedte van nutge zone per elektrisch verwarmde kookzone of plaats.	P2	19 x 21 cm
	P3	19 x 21 cm
	P4	19 x 21 cm
	P5	19 x 21 cm
Consumo di energia per zona di cottura calcolato per kg (E)Electric cooking) Energy consumption per cooking zone calculated for kg (E)Electric cooking) Consommation d'énergie par zone ou surface de cuisson calculée par kg (E)Electric cooking) Energieverbrauch pro Kochzone oder -Bereiche berechnet per kg (E)Electric cooking) Consumo energético por zona de cocción, calculada por kg (E)Electric cooking) Energieverbruik per kookzone of plaats berekend per kg (E)Electric cooking)	P1	195 W/h/Kg.
	P2	189 W/h/Kg.
	P3	191 W/h/Kg.
	P4	189 W/h/Kg.
	P5	191 W/h/Kg.
Consumo energetico del piano cottura calcolato per kg (E)Electric hoob) Energy consumption of cooker calculated for kg (E)Electric hoob) La consommation d'énergie de cuisson calculée par kg (E)Electric Hoob) Energieverbrauch von Herd berechnet pro kg (E)Electric Hoob) consumo de energía de cocina calculado por kg (E)Electric Hoob) Energieverbruik van fornuis berekend per kg (E)Electric Hoob)	191 W/h/Kg.	
Posizione zona di cottura / Cooking zone position / Placez la zone de cuisson / Positionieren Sie die Kochzone / Coloque la zona de cocción / Plaats de kookzone/ Heizplatte Position P1 = PIASTRA CENTRALE P2 = PIASTRA SINISTRA ANTERIORE P3 = PIASTRA SINISTRA POSTERIORE P4 = PIASTRA DESTRA ANTERIORE P5 = PIASTRA DESTRA POSTERIORE		